



X18-81172-01

Microsoft

microsoft.com/hardware

ENGLISH - EN

DANSK - DA

NEDERLANDS - NL

SUOMI - FI

FRANÇAIS - FR

DEUTSCH - DE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - EL

עברית - IW




NORSK - NO

SVENSKA - SV

TÜRKÇE - TR

①

②




 microsoft.com/hardware/productguide


i1




i2



i3



i4



i1 Palm lift provides support and helps promote neutral wrist position.

i2 Detachable palm rest.

i3 Switch between Windows 8 hotkeys and F keys.


i4 **Split spacebar with optional backspace**

Helps improve typing speed by eliminating the reach to the Backspace key.


To use the Left spacebar as a Backspace key, press and hold the Left spacebar and the Right spacebar for 3 seconds. An LED in the upper right-hand corner of the keyboard flashes to confirm the change. Repeat to remove the Backspace key from the Left spacebar.




WINDOWS 8 GESTURES




Swipe up on the Windows touch tab to switch between recent apps.



Swipe down on the Windows touch tab to browse all open apps in the left list view.




Click the Windows touch tab to switch between the current app and the Start screen.




Wheel options: scroll up or down; left or right; middle click.




WINDOWS 7 GESTURES




Swipe up the Windows touch tab to browse forward.



Swipe down the Windows touch tab to browse back.





Click the Windows touch tab to open or close the Start menu.




Wheel options: scroll up or down; left or right; middle click.

①




②




 microsoft.com/hardware/productguide


i1




i2



i3



i4



i1 Løft af håndleddet yder støtte og er med til at give en neutral håndledsstilling.

i2 Aftagelig håndledsstøtte.


i3 Skift mellem Windows 8-genvejstaster og F-taster.

i4 **Delt mellemrumstast med valgfri tilbagetast**


Øger skrivehastigheden, da der ikke skal rækkes op efter tasten Backspace.

Hvis du vil bruge den venstre mellemrumstast som tasten Backspace, skal du trykke på og holde den venstre mellemrumstast og den højre mellemrumstast nede i tre sekunder. En LED-indikator i øverste højre hjørne af tastaturet blinker for at bekræfte ændringen. Gentag, hvis du ikke vil bruge den venstre mellemrumstast som tasten Backspace.


BEVÆGELSER I WINDOWS 8




Stryg op på Windows Touch knappen for at skifte mellem de seneste apps.



Stryg ned på Windows Touch knappen for at gennemse alle åbne apps i listevisningen til venstre.




Tryk på Windows Touch knappen for at skifte mellem den aktuelle app og startskærmen.




Drej rullehjulet op og ned for at scrolle lodret, eller vip hjulet fra side til side for at scrolle vandret. Tryk på hjulet for at bruge midterklik.


BEVÆGELSER I WINDOWS 7




Stryg op på Windows Touch knappen for at gå frem.



Stryg ned på Windows Touch knappen for at gå tilbage.






Tryk på Windows Touch knappen for at åbne eller lukke startmenuen.



Drej rullehjulet op og ned for at scrolle lodret, eller vip hjulet fra side til side for at scrolle vandret. Tryk på hjulet for at bruge midterklik.

①

②




 microsoft.com/hardware/productguide


i1




i2



i3



i4



i1 Palmlift biedt ondersteuning en bevordert een neutrale positie van de polsen.

i2 Afneembare handpalmsteun.


i3 Schakelen tussen sneltoetsen van Windows 8 en F-toetsen.

i4 **Gesplitste spatiebalk met optionele backspace**


Hiermee kunt u sneller typen doordat u niet meer naar de Backspace-toets hoeft te reiken.

Houd de linkerspatiebalk en rechterspatiebalk 3 seconden ingedrukt om de linkerspatiebalk als Backspace-toets te gebruiken. De wijziging wordt bevestigd door het kort oplichten van een led in de rechterbovenhoek van het toetsenbord. Herhaal deze handeling om de Backspace-toets van de linkerspatiebalk te verwijderen.


BEWEGINGEN IN WINDOWS 8




Veeg omhoog op het Windows-aanraakvlak om te schakelen tussen recente apps.



Veeg omlaag op het Windows-aanraakvlak om te bladeren door alle geopende apps in de linkerlijstweergave.




Klik op het Windows-aanraakvlak om te schakelen tussen de huidige app en het startscherm.




Wielopties: omhoog of omlaag schuiven, naar links of rechts; met de middelste muisknop klikken.


BEWEGINGEN IN WINDOWS 7




Veeg omhoog op het Windows-aanraakvlak om vooruit te bladeren.



Veeg omlaag op het Windows-aanraakvlak om achteruit te bladeren.






Klik op het Windows-aanraakvlak om het startmenu te openen of te sluiten.



Wielopties: omhoog of omlaag schuiven, naar links of rechts; met de middelste muisknop klikken.


①

②




 microsoft.com/hardware/productguide


i1




i2



i3



i4



i1 Rannekoroke tukee rannetta ja pitää ranteen luonnollisessa asennossa.

i2 Rannetuen voi irrottaa.


i3 Voit käyttää sekä Windows 8:n pikanäppäimiä että F-näppäimiä.

i4 **Välilyöntipainike on jaettu – ja sitä on mahdollista käyttää myös askelpalauttimena.**


Tämä nopeuttaa kirjoittamista, sillä askelpalautin on käytettävissä helpommin.

Jos haluat käyttää vasenta välilyöntipainiketta askelpalauttimena, pidä vasenta ja oikeaa välilyöntipainiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Näppäimistön oikean yläkulman ledivalo vilkkuu muutoksen merkiksi. Voit poistaa askelpalautinmäärityksen samalla tavalla.


WINDOWS 8 -TOIMINNOT




Voit siirtyä viimeksi käytettyjen sovellusten välillä sipaisemalla Windows-kosketuslevypainiketta ylöspäin.



Voit selata kaikkia avoimia sovelluksia vasemmanpuoleisessa luettelonäkymässä sipaisemalla Windows-kosketuslevypainiketta alaspäin.




Voit siirtyä nykyisen sovelluksen ja aloitusnäytön välillä napauttamalla Windows-kosketuslevypainiketta.




Vierityspainikkeen toiminnot: vieritys ylös, alas, oikealle ja vasemmalle, keskipainikkeen napsautus.


WINDOWS 7 -TOIMINNOT




Voit siirtyä eteenpäin sipaisemalla Windows-kosketuslevypainiketta ylöspäin.



Voit siirtyä takaisin sipaisemalla Windows-kosketuslevypainiketta alaspäin.




Voit avata tai sulkea Käynnistä-valikon napsauttamalla Windows-kosketuslevypainiketta.




Vierityspainikkeen toiminnot: vieritys ylös, alas, oikealle ja vasemmalle, keskipainikkeen napsautus.

①



②



 microsoft.com/hardware/productguide



i1

i2



i3


i4




- i1 Le repose-poignets surélevé offre un support et favorise une position naturelle des poignets.
- i2 Repose-poignets détachable.
- i3 Touche Fn permettant de basculer entre les raccourcis Windows 8 et les touches de fonction.
- i4 **Barre d'espace en deux parties avec Retour arrière optionnel.**
Améliore la vitesse de frappe en facilitant l'accès à la touche Retour arrière.

Pour utiliser la barre d'espace gauche comme touche Retour arrière, maintenez enfoncées les barres d'espace gauche et droite pendant trois secondes. Une LED située dans le coin supérieur droit du clavier clignote pour confirmer le changement. Répétez l'opération pour supprimer la touche Retour arrière de la barre d'espace gauche.


MOUVEMENTS ADAPTES A WINDOWS 8




Faites glisser le bouton tactile Windows vers le haut pour passer d'une application récente à l'autre.



Faites glisser le bouton tactile Windows vers le bas pour parcourir toutes les applications ouvertes dans l'affichage de liste à gauche.




Cliquez sur le bouton tactile Windows pour ouvrir ou fermer le menu Démarrer.




Options de la molette : défilement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, clic central.


MOUVEMENTS ADAPTES A WINDOWS 7




Faites glisser le bouton tactile Windows vers le haut pour aller à la page suivante.



Faites glisser le bouton tactile Windows vers le bas pour revenir à la page précédente.






Cliquez sur le bouton tactile Windows pour ouvrir ou fermer le menu Démarrer.



Options de la molette : défilement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, clic central.


①

②




 microsoft.com/hardware/productguide


i1




i2



i3




i4




- i1 Die Handballenauflage unterstützt und fördert eine neutrale Handgelenkposition.
- i2 Abnehmbare Handballenauflage.
- i3 Wechsel zwischen Windows 8-Abkürzungstasten und F-Tasten.
- i4 **Geteilte Leertaste mit optionaler Rücktastenfunktion**
Trägt zu einer verbesserten Tippgeschwindigkeit bei, da die Rücktaste einfacher zu erreichen ist.

Wenn Sie die linke Leertaste als Rücktaste verwenden möchten, halten sie die linke und rechte Leertaste 3 Sekunden lang gemeinsam gedrückt. Eine LED in der oberen rechten Ecke der Tastatur leuchtet auf, um die Änderung zu bestätigen. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Rücktastenfunktion der linken Leertaste wieder zu deaktivieren.


WINDOWS 8-GESTEN




Streifen Sie über die Windows-Touch-Taste nach oben, um zwischen den kürzlich verwendeten Apps zu wechseln.



Streifen Sie über die Windows-Touch-Taste nach unten, um alle offenen Apps in der Listenansicht auf der linken Seite zu durchsuchen.




Klicken Sie auf die Windows-Touch-Taste, um zwischen der aktuellen App und der Startseite zu wechseln.




Mausradoptionen: nach oben oder unten; nach links oder rechts; Mittelclick.




WINDOWS 7-GESTEN




Streifen Sie auf der Windows-Touch-Taste nach oben, um im Browser vorwärts zu navigieren.



Streifen Sie auf der Windows-Touch-Taste nach unten, um im Browser zurück zu navigieren.






Klicken Sie auf die Windows-Touch-Taste, um das Startmenü zu öffnen oder zu schließen.



Mausradoptionen: nach oben oder unten; nach links oder rechts; Mittelclick.

①



②



 microsoft.com/hardware/productguide



i1

i2



i3

i4



i1 Η ανύψωση του πληκτρολογίου στις παλάμες παρέχει υποστήριξη για τους καρπούς σας για να τους τοποθετείτε σε μια ουδέτερη θέση.

i2 Αποσπόμενη βάση στήριξης για παλάμες.


i3 Εναλλαγή μεταξύ των πλήκτρων συντόμευσης των Windows 8 και των πλήκτρων F.

i4 **Διαχωρισμένο πλήκτρο διαστήματος με προαιρετικό πλήκτρο Backspace**


Βοηθάει στη βελτίωση της ταχύτητας πληκτρολόγησης καταργώντας την απόσταση του πλήκτρου Backspace.

Για να χρησιμοποιήσετε το αριστερό τμήμα του πλήκτρου διαστήματος ως πλήκτρο Backspace, πατήστε παρατεταμένα το αριστερό και το δεξιό τμήμα για 3 δευτερόλεπτα. Μια λυχνία LED στην επάνω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου αναβοσβήνει επιβεβαιώνοντας την αλλαγή. Επαναλάβετε την διαδικασία για να καταργήσετε το πλήκτρο Backspace από το αριστερό τμήμα του πλήκτρου διαστήματος.


ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ WINDOWS 8




Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω στο κουμπί αφής (touch tab) των Windows για εναλλαγή μεταξύ των πρόσφατων εφαρμογών.



Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω στο κουμπί αφής (touch tab) των Windows για να περιηγηθείτε σε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές στην αριστερή προβολή λίστας.




Κάντε κλικ στο κουμπί αφής (touch tab) των Windows για εναλλαγή μεταξύ της τρέχουσας εφαρμογής και της οθόνης Έναρξης.




Επιλογές τροχού: κύλιση προς τα επάνω ή κάτω, αριστερά ή δεξιά, μεσαίο κλικ.




ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ WINDOWS 7




Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα επάνω στο κουμπί αφής (touch tab) των Windows για περιήγηση προς τα εμπρός.






Κάντε μια κίνηση σάρωσης προς τα κάτω στο κουμπί αφής (touch tab) των Windows για περιήγηση προς τα πίσω.



Πατήστε το κουμπί αφής (touch tab) των Windows για να ανοίξετε ή να κλείσετε το μενού Έναρξης.



Επιλογές τροχού: κύλιση προς τα επάνω ή κάτω, αριστερά ή δεξιά, μεσαίο κλικ.



הגבהה לכף היד מספקת תמיכה ומסייעת להגעה לתנוחה טבעית של פרק היד. i1

תומך כף יד ניתן לניתוק. i2


מעבר בין מקשים ישירים של Windows 8 ומקשי F. i3

מקש רווח מפוצל עם פעולת Backspace אופציונלית i4


מסייע בשיפור מהירות ההקלדה על-ידי ביטול הצורך להגיע למקש Backspace.

כדי להשתמש במקש הרווח השמאלי כמקש Backspace, לחץ והחזק את מקש הרווח השמאלי ומקש הרווח הימני למשך 3 שניות. נורת LED בפינה הימנית-עליונה של המקלדת תהבהב כדי לאשר את השינוי. חזור על הפעולה כדי להסיר את פעולת Backspace ממקש הרווח השמאלי.


החלק כלפי מעלה במשטח המגע של Windows כדי לעבור בין האפליקציות האחרונות שהשתמשת בהן.




החלק כלפי מטה במשטח המגע של Windows כדי לעיין בכל האפליקציות הפתוחות בתצוגת הרשימה השמאלית.




לחץ על משטח המגע של Windows כדי לעבור בין האפליקציה הנוכחית ומסך 'התחל'.




אפשרויות עבור גלגל הגלילה: גלילה כלפי מעלה או מטה; שמאלה או ימינה; לחצן אמצעי.




החלק כלפי מעלה במשטח המגע של Windows כדי לדפדף קדימה.




החלק כלפי מטה במשטח המגע של Windows כדי לדפדף חזרה.



הקש על משטח המגע של Windows כדי לפתוח או לסגור את תפריט 'התחל'.






אפשרויות עבור גלגל הגלילה: גלילה כלפי מעלה או מטה; שמאלה או ימינה; לחצן אמצעי.



①



②



 microsoft.com/hardware/productguide



i1

i2



i3

i4



i1 Hevet håndleddstøtte gjør det lettere å holde håndleddet i nøytral posisjon.

i2 Avtakbar håndleddstøtte.

i3 Veksle mellom Windows 8-hurtigtaster og funksjonstaster.


i4 **Delt mellomromstast med valgfri tilbaketast**

Øker skrivehastigheten ved at tilbaketasten er nærmere.


Hvis du vil bruke den venstre delen av mellomromstasten som tilbaketast, kan du trykke og holde venstre og høyre mellomromstast nede i 3 sekunder. En lampe øverst til høyre på tastaturet blinker for å bekrefte endringen.

Gjenta for å fjerne tilbaketasten fra venstre mellomromstast.


WINDOWS 8-BEVÆGELSER




Sveip oppover på Windows-navigeringsknappen for å veksle mellom nylig brukte apper.



Sveip nedover på Windows-navigeringsknappen for å bla gjennom alle åpne apper i den venstre listevisningen.




Klikk Windows-navigeringsknappen for å veksle mellom den gjeldende appen og startskjermen.




Alternativer for hjulet: rull opp eller ned, til venstre eller høyre, og midtklikk.


WINDOWS 7-BEVEGELSER




Sveip oppover på Windows-navigeringsknappen for å bla fremover.



Sveip nedover på Windows-navigeringsknappen for å bla bakover.






Klikk Windows-navigeringsknappen for å åpne eller lukke Start-menyen.



Alternativer for hjulet: rull opp eller ned, til venstre eller høyre, og midtklikk.


①

②




 microsoft.com/hardware/productguide


i1




i2



i3




i4




- i1 Lyft handflata ger stöd och underlättar en neutral handledsställning.
- i2 Avtagbart stöd för handflatan.
- i3 Växla mellan snabbtangenterna och F-tangenterna i Windows 8.
- i4 **Delad blankstegstangent med valfri backstegstangent**
Förbättrar skrivhastigheten genom att ta bort behovet av att sträcka sig till backstegstangenten.

Använd vänster blankstegstangent som backstegstangent genom att trycka och hålla ned vänster och höger blankstegstangent i 3 sekunder. En lysdiod i övre högra hörnet på tangentbordet blinkar för att bekräfta ändringen. Upprepa om du vill ta bort backstegstangenten från vänster blankstegstangent.


GESTER FÖR WINDOWS 8




Svep upp på Windows-navigeringsknappen för att växla mellan de senast använda apparna.



Svep ned på Windows-navigeringsknappen för att bläddra mellan alla öppna appar i vänster listvy.




Klicka på Windows-navigeringsknappen för att växla mellan den aktuella appen och Startskärmen.




Alternativ för hjulet: scrollera uppåt eller nedåt, åt vänster eller höger, klicka med den mittersta musknappen.


GESTER FÖR WINDOWS 7




Svep upp Windows-navigeringsknappen för att bläddra framåt.



Svep ned Windows-navigeringsknappen för att bläddra bakåt.





Klicka på Windows-navigeringsknappen för att öppna eller stänga Start-menyn.




Alternativ för hjulet: scrollera uppåt eller nedåt, åt vänster eller höger, klicka med den mittersta musknappen.

①



②




 microsoft.com/hardware/productguide


i1




i2



i3



i4



i1 Avuç içi yükseltme desteği bileği destekleyerek doğal bir pozisyonda durmasına yardımcı olur.

i2 Çıkarılabilir avuç içi desteği.

i3 Windows 8 kısayol tuşları ve F tuşları arasında geçiş yapabilirsiniz.


i4 **Avuç içi yükseltme desteği bileği destekleyerek doğal bir pozisyonda durmasına yardımcı olur.**

Bu özellik Geri Al tuşuna uzanma sırasındaki zaman kaybını azaltarak yazma hızını artırır.


Ara çubuğunun sol kısmını Geri Al tuşu olarak kullanmak için Sol ara çubuğu ve Sağ ara çubuğunu 3 saniye boyunca basılı tutun. Klavyenin sağ üst köşesindeki bir LED yanıp sönerek değişikliği onaylar. Geri Al tuşunu Sol ara çubuğundan kaldırmak için aynı işlemi tekrar edin.




WINDOWS 8 ÖZEL HAREKETLER




Windows dokunmatik tuşunu yukarı doğru çekerek en son kullanılan uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.



Windows dokunmatik tuşunu aşağı doğru çekerek tüm açık uygulamaları soldaki liste görünümünde görebilirsiniz.




Windows dokunmatik tuşunu tıklatarak geçerli uygulama ile Başlangıç ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz.




Tekerlek seçenekleri: aşağı veya yukarı, sola ya da sağa kaydırma; orta tıklatma.




WINDOWS 7 ÖZEL HAREKETLER




Windows dokunmatik tuşunu yukarı doğru çekerek ileri gidebilirsiniz.



Windows dokunmatik tuşunu aşağı doğru çekerek geri gidebilirsiniz.



Windows dokunmatik tuşunu tıklatarak Başlat menüsünü açabilir veya kapatabilirsiniz.



Tekerlek seçenekleri: aşağı veya yukarı, sola ya da sağa kaydırma; orta tıklatma.